

RECOIL SRIEGINIŲ ĮVORIŲ INSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS

1. Gręžimas

Gręžti, naudojant grąžto dydį, kuris nurodytas ant įrankių komplekto, kol bus pašalinti sriegio pažeidimai.

Srieginės įvorės matmuo mm	Rekomenduojamas grąžto diametras mm
M4x0,7	4,10
M5x0,8	5,20
M6x1,0	6,20
M7x1,0	7,20
M8x1,0	8,20
M8x1,25	8,30
M9x1,25	9,30
M10x1,25	10,30
M10x1,5	10,30
M11x1,5	11,30
M12x1,25	12,30
M12x1,5	12,50
M12x1,75	12,40
M14x1,5	14,30
M14x2,0	14,40
M16x1,5	16,25
M16x2,0	16,50

2. Patikrinimas

Įsitikinti, kad sriegis atitinka varžtą.

3. Įsriegimas

Kruopščiai įsukti sriegį laikantis teisingos atlikimo metodikos. (Jeigu nesate įsitikinęs kaip tai padaryti, pasikonsultuokite su pardavėjais)

4. Paruošti instaliavimo įrankį

Užmauti įvorę ant instaliavimo įrankio, nustatant tinkamą jos padėtį. Įvorės apatinė dalis skirta įsukimui turi būti įsukimo įrankio angos centre.

5. Instaliavimas

Pasukti įvorę lengvu spaudimu žemyn nuo 1/4 iki 1/2 apsisukimo žemiau paviršiaus.

6. Įvorės apatinės dalies skirtos įsukimui pašalinimas

Nebandykite nusukti srieginės įvorės apatinės dalies skirtos įsukimui su įsukimo įrankiu. Pakelkite įsukimo įrankį ir pasukti 90° ir šiuo įrankiu nulaužkite išsikišusią įvorės vijos dalį.